

# SKYSTAR

灯光技术规范

## YLD-80 LED电脑摇头光束灯

用户手册



# SKYSTAR

亮星电子灯光设备厂

[Http://www.lightskystar.com](http://www.lightskystar.com)

# 技术说明

额定电压：AC90-240V, 50/60Hz

光源：10瓦白光 (YLD-80) LED\*8  
10瓦四合一 (YLD-80A) LED\*8

额定功率：125W

净重：7.5公斤

毛重：9公斤

灯体尺寸：长1060×宽80×高130 (mm)

包装尺寸：长1120×宽160×高220 (mm)

光斑角度：8°

使用寿命：60,000-100,000小时

颜色：白光 (YLD-80)  
红绿蓝白混色系统 (YLD-80A)

调光：0-100%线性调光

频闪：0.5-20次/秒，速度可调

旋转角度：垂直270°

控制：国际标准DMX512信号，3芯接口

通道：5CH或14CH选择。

显示：LED数码显示

# 注意事项

请仔细阅读这本手册，因为它包括关于如何安全地使用和安装的重要信息。

**请保存这本手册以便日后查阅。**

- 只适合室内用户使用。
- 在打开包装后，请检查灯体是否完好。
- 如有疑问请联系经销商或服务中心。
- 所有可能有危害性的包装（如胶袋，泡沫等）要放在小孩不可达到的地方。
- 关于灯具的电器线路施工和灯体安装必需是专业的电气工程人员实施。
- 在灯具的插座和插头连线的安装，必需由熟悉电脑灯光专业人员操作。
- 不要接触通电后灯具，这样有可能会发生危险。
- 不要将镜头对向太阳，这样有可能会发生火灾。
- 安装灯具必需离开墙体15CM以上。
- 注意使用环境：
  - 不要在温度40度以上使用。
  - 不要在温度2度以下使用。
  - 在湿度35%---80% 使用。
- 在确认没有可燃气体，水和金属物质进入到灯体内部后，才能接通电源。
- 在使用中出现各种问题，请立刻联络最近的亮星公司经销商。
- 不要尝试自己修理和改装灯具，任何人为的损坏都不在保修范围内，亮星电子灯光设备厂将收取维修费或拒绝维修。

**保护我们的环境，不要将包装物随意乱扔，请将它们重复使用。**

按键说明:



14 通道表

通道	功能	说明
1	水平运转	0-255 向上调节正转, 向下调节反转
2	水平运转速度	0-255 为速度调节
3	总调光	0-255 亮度整体调节
4	BAR1 调光	0-255 亮度调节
5	BAR2 调光	0-255 亮度调节
...	...	.....
11	BAR8 调光	0-255 亮度调节
12	频闪	0-255 频闪调节, 由慢到快
13	内置效果	内置效果
14	内置效果速度	内置效果速度调节

5 通道表

通道	功能	说明
1	水平运转	0-255 向上调节正转, 向下调节反转
2	水平运转速度	0-255 为速度调节
3	总调光	0-255 整体调节
4	内置效果	内置效果
5	内置效果速度	内置效果速度调节

说明: 在主机模式中, M000 功能, 在 M 为 000 时, 电机为内置程序, 在 M 为 1-255 时, 为偏转角度

接线图

